

Dokumentacioni i projektit të të nxënit 9: ***"Projektimi, montimi dhe prezantimi i instalimeve sanitare komplekse"***

Niveli III (Klasa 13)



Projekti i të nxënit 9:

Projektimi, montimi dhe prezantimi i instalimeve sanitare komplekse

Drejtimi: Instalues i sistemeve termohidraulike

Profili mësimor: Panele diellore dhe hidraulikë

Niveli: III

Klasa: 13

Kohëzgjatja: 20 ditë (120 orë)

Përshkrimi	Në këtë projekt të nxëni nxënësit zbatojnë aftësitë dhe shprehitë e fituara në projektet e të nxënit PN1-PN8 lidhur me instalimet sanitare, teknikat e furnizimit dhe të shkarkimit të ujërave, si dhe i thellojnë ato.
Objektivat e performancës	Pas përfundimit me sukses të projektit, nxënësit janë në gjendje të projektojnë, të llogarisin, të prezantojnë (psh. në kompjuter) dhe të skicojnë instalime komplekse sanitare. Ata japin konsulencë nga këndvështrimi ergonomik dhe estetik si dhe realizojnë porosi pune duke patur parasysh rregullat e sigurimit teknik dhe manuallet e përdorimit të pajisjeve.
Rezultatet e të nxënit	Në specializimin e teknikës sanitare nxënësit mësojnë, përveç zbatimit të kompetencave të fituara në projektet e të nxënit PN1-PN8, edhe kompetencat teknike, profesionale dhe estetike për projektimin dhe realizimin e instalimeve sanitare. Lidhur me projektimin, nxënësit do të mësojnë të realizojnë: - pajisjet nga këndvështrimi estetik dhe ergonomik, - hapësirën e lirë për lëvizje, - të kenë eventalisht parasysh lirin nga pengesat në mjedisin e banjës, - instalimin e tubacioneve të ujit të freskët, - instalimin e tubacioneve të shkarkimit të ujërave, - tubat e ajrimit dhe çajrimit (shkarkimi i ujërave), - instalimet në mur, - mbrojtjen nga zhurmat, - materialet dhe kohën e punës, - montimin e përfunduar. Nxënësit do të mësojnë të llogarisin: - sasi të e ujit të ftohtë dhe të ngrohtë,

	- dimensionet e tubave të ujit të ftohtë, - dimensionet e tubave të shkarkimit të ujërave, - presionin e rrjedhjes, - izolimin e ujit të ngrohtë dhe ujit të shkarkimit.
Përmbajtje teorike të integruara në projektin e të nxënit (viti shkollor 2012-2013)	Në projektin e të nxënit për teknikat e instalimeve sanitare janë integruar edhe përmbajtje teorike, nëpërmjet të cilave nxënësit mësojnë: - të njohin armaturat dhe t'i paraqitin ato me simbole; - të projektojnë dhe vizatojnë me simbolet përkatëse sisteme të ujit të pijshëm; - të përcaktojnë materialet e tubave; - tubat e shkarkimit, ajrimit dhe çajrimit; - llogaritjen e pjerrësisë; - të projektojnë dhe vizatojnë skicën e montimit të tubacioneve; - të projektojnë dhe vizatojnë sistemet e qarkullimit; - llojet dhe madhësitë e pompave; - të marrin porosi, t'i përpunojnë, të bisedojnë me klientin, të regjistrojnë të dhënat dhe përmasat, të bëjnë skica dhe vizatime; - depozitimin e ujit të ngrohtë; - përbërjen e materialeve; - skemën e tubacioneve; - rregullat e sigurimit teknik; - planin kohor dhe të montimit; - protokollet e kontrollit; - prezantimin e të gjithë punës.

Përmbajtjet teorike

Kapitulli	Përmbajtja
I. Planifikimi sipas kërkesave (12 orë)*	1. Njohja me planimetrinë (përmasat) dhe me konstruksionin ndërtimor. 2. Planifikimi i radhitjes së drejtë të pajisjeve hidrosanitare, duke u mbështetur në pozicionin e derës, dritares dhe hapësirave të nevojshme. 3. Përcaktimi i hapave për realizimin praktik të montimit të pajisjeve. 4. Dimensionet e sakta të montimit të pajisjeve hidrosanitare. 5. Planifikimi i hapësirave për banjo pa barriera. 6. Hartimi i skicave duke përdorur shenjat konvencionale. 7. Hartimi i linjave të furnizimit dhe të shkarkimit (rrjeti horizontal

	dhe vertikal). 8. Përzgjedhja e llojit të tubave që do të përdoren si dhe e armaturave përkatëse. 9. Hartimi i skicave të montimit të tubacioneve. 10. Paraqitja e skicave në rrafshin horizontal, vertikal dhe tredimensional.
II. Përlogaritjet e nevojshme për sistemet hidrosanitare (4 orë)	1. Presioni, humbjet e presionit. 2. Dimensionimi i rrjetit tubor (përcaktimi i diametrave të tubave). 3. Ushtrime.
III. Sistemet e shkarkimit (5 orë)	1. Sistemet e shkarkimit, të ajrimit dhe çajrimit. 2. Llojet e sistemeve të shkarkimit dhe ventilimit. 3. Përcaktimi i pjerrësisë së tubit të shkarkimit dhe i shkallës së mbushjes së tubit horizontal.
IV. Pompat riqarkulluese dhe akumulatorët (9 orë)	1. Llojet e pompave riqarkulluese dhe akordimi i tyre. 2. Përzgjedhja e pompave riqarkulluese dhe pompave furnizuese. 3. Mënyra e montimit e pompës riqarkulluese me akumuluesin. 4. Roli i montimit të akumulatorëve në sistem. 5. Ndërtimi dhe funksionimi i akumulatorëve. 6. Përparësitë e sistemit me tub riqarkullues. 7. Lidhja e pompave me depozitat.
V. Sistemet me elementë montimi (3 orë)	1. Njohuri themelore për sistemet me elementë montimi. 2. Ndërtimi i skeletit. 3. Llojet e pllakave të mbulesës dhe mënyrat e vendosjes.
VI. Rregullat kryesore dhe protokoli (13 orë)	1. Rregullat e sigurimit teknik. 2. Rregullat e mbrojtjes nga zhurmat. 3. Rregullat e mbrojtjes kundër zjarrit. 4. Mbrojtja potenciale nëpërmjet tokëzimit të të gjitha pajisjeve dhe hapësirave. 5. Përcaktimi i fushave mbrojtëse, në veçanti për pllakën e dushit dhe vaskën. 6. Llogaritja e kostos. 7. Lista e materialeve. 8. Protokoli i kontrollit. 9. Protokoli i dorëzimit. 10. Këshillat e nevojshme për mirëmbajtje. 11. Test me shkrim.

** Njohuritë teorike janë të integruara me punën praktike të nxënësve për realizimin e projektit.*

QENDRA KOMPETENTE PËR PAJISJET HIDROSANITARE KOMPLEKSE, ELBASAN 2012

Sistemi Kompleks Hidrosanitar



Punoi: ILIR AGOLLI, Tiranë

Skema e dimensionuar e sistemit kompleks hidrosanitar, ELBASAN 2012


LEGJENDA

— TUBE ZINGATO 3/4" dhe 1/2"

— TUBE SHUME/SHTRESORE Ø22 dhe Ø16

■ TUBE SHKARKIMI ME GOMINE Ø110, Ø73 dhe Ø50

94 | VLERAT NUMERIKE JANE SHPREHUR NE cm



Projekti i të nxënit 9:

Projektimi, montimi dhe prezantimi i instalimeve sanitare komplekse

Lista e materialeve*

Nr.	Emërtimi	Njësia matëse	Sasia
1.	Tub zingato ½"	ml	4,20
2.	Tub multistradë Ø 16	ml	10,87
3.	Tub multistradë Ø 22	ml	13,60
4.	Tub zingato ¾"	ml	2,05
5.	Tub Ø 110	ml	9
6.	Tub Ø 73	ml	1,70
7.	Tub Ø 50	ml	4
8.	Pjesë T ½"	copë	2
9.	Bërryl ½"	copë	6
10.	Pjesë T ¾" x ½" x ¾"	copë	1
11.	Pjesë T ¾"	copë	2
12.	Bërryl ¾"	copë	1
13.	Reduksion ¾" x ½"	copë	2
14.	Nipples ¾"	copë	9
15.	Tapa 1"	copë	2
16.	Reduksion 1 ¼" x ½"	copë	1
17.	Reduksion 1 ¼" x ¾"	copë	1
18.	Valvol moskthimi ¾"	copë	2
19.	Filtër ¾"	copë	1
20.	Saraçineskë ¾"	copë	3
21.	Nipples ½"	copë	1
22.	Hollandeze ¾"	copë	1
23.	Pompë me rele presioni (presostat)	copë	1
24.	Reduksion 1" x ¾"	copë	1

25.	Bërryl 1" x $\frac{3}{4}$ "	copë	1
26.	Bërryl Ø 16 x $\frac{1}{2}$ "	copë	6
27.	Pjesë T Ø 16	copë	4
28.	Reduksion Ø 22 x $\frac{1}{2}$ " M	copë	3
29.	Reduksion Ø 22 x $\frac{1}{2}$ " F	copë	2
30.	Reduksion Ø 16 x $\frac{1}{2}$ " M	copë	2
31.	Pjesë T Ø 22 x $\frac{1}{2}$ " x Ø 22	copë	1
32.	Bërryl Ø 50 - 45°	copë	6
33.	Bërryl Ø 50 - 90°	copë	2
34.	Reduksion Ø 110 x 73	copë	1
35.	Brraga Ø 73	copë	2
36.	Reduksion Ø 73 x 50	copë	2
37.	Pjesë T Ø 110	copë	1
38.	Brraga Ø 110	copë	1
39.	Bërryl Ø 110 - 90°	copë	1
40.	Bërryl Ø 110 - 45°	copë	2
41.	Depozitë uji 200 l	copë	1
42.	Bide e kompletuar (bateri + sifon)	copë	1
43.	Lavaman i kompletuar (bateri + sifon)	copë	1
44.	Vaskë e kompletuar	copë	1
45.	Pompë qarkulluese $\frac{1}{2}$ "	copë	1
46.	Akumulator nxehtësie	copë	1
47.	Klozetë + kasetë murale	copë	1
48.	Valvol sigurie me sustë $\frac{1}{2}$ "	copë	1
49.	Ujëmatës $\frac{3}{4}$ "	copë	1
50.	Ventil këndor $\frac{1}{2}$ "	copë	4
51.	Pllakë gipsi 130 x 60 mm	copë	2

* Kjo listë u përgatit nga grupi i mësuesve dhe instruktorëve të termohidraulikës, në seminarin e zhvilluar në shkollën profesionale "Salih Ceka" Elbasan, nga 3-7 shtator 2012

DIE KOMPETENZMARKE FÜR SANITÄRSYSTEME

Elbasan, 2012

QENDRA KOMPETENTE E SISTEMEVE HIDROSANITARE

Elbasan, 2012



Allgemeine Planungsgrundlagen

Përgatiti dhe sistemoi :

Wolfgang Pfisterer, _ expert international

Implimentues teoriko – praktik i programit AlbVET

Mr.sc. Ismet Malsiu, - co - trajneri

Elbasan, 2012

Principet e përgjithshme të planifikimit



Principet e përgjithshme të planifikimit

Planifikimi hidrosanitar – Pajisjet e nevojshme hidrosanitare për numër të personave që banojnë në apartamente apo shtëpi familjare

Kërkesat për apartamente apo shtëpi familjare banimi

Numri i Pajisjeve dhe Madhësia e hapësirës në të cilën vendosen Pajisjet sanitare varet nga numri i personave të cilët frekuentojnë në këto hapësira si dhe nga konstruksioni i mureve përkatësisht struktura e ndërtimit.

Për këtë hartohet plani sipas kërkesave dhe llojeve të pajisjeve. Për më shumë se tre persona më së shpeshti është e nevojshme të montohet një lavaman i dyfishtë i llojit të kërkuar. Në tabelën 1 është dhënë një pasqyrë tabelare që tregon nevojat e pajisjeve sanitare të llojeve të ndryshme. Këto vlera janë marr nga literatura si dhe nga përvoja praktike e firmës së njohur që bënë prodhimin dhe montimin e pajisjeve hidrosanitare.

■ **GEBERIT.**

Tabela 1: Sasia e nevojshme e Pajisjeve hidro-sanitare të cilat plotësojnë shkallën e komfortit sanitär në objekte banimi (porosit firma e njohur GEBERIT)

	WC - Klozetë	Lavaman	Vaskë e thellë	Vaskë e rrafshtë	Urinar	Bide	Larëse e enëve	Lavatriçe - për apartament	Tharëse (Terëse) për apartament
	WC	LM	VTH	VRR	UR	BI	LE	LT	TH
Pajisjet sanitare									
Apartament , standardi minimal i ndërtimit									
 1-2	1	1	1			1			
 3-4	2	1	1	1		1			
 5-7	2	2	1	1		1	1		
Apartament , standardi mesatar i ndërtimit									
 1-2	1	1	1	1		1	1		
 3-4	2	2	1	1		1	1		
 5-7	3	3	1	1		1	1	1	1
Apartament , shtëpi , e ndërtuar me standard të lartë									
 1-2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
 3-4	2	2	1	2	1	1	1	1	1
 5-7	3	3	1	2	1	2	1	1	1

Temperatura në Banjo

Për arsye të ndenjës së konfortit, temperatura e ajrit në hapësirën e Banjos, për ndryshim nga hapësirat tjera të apartamentit psh. Të dhomës së ndejës , duhet të përzgjedhet më e lartë. Kjo duhet të jetë ndërmjet **22 – 24 °C**. Banjot për shkak të krijimit të avujve krijon lagështi edhe në dhomat tjera. Prandaj, duhet të ndërmerren masa përkatëse për sigurimin e ventilimit të tyre.

Për shtëpi private banimi këto temperatura duhen të jenë:

Hapësirë banjoje – Banjo **22 - 24 °C**

Hapësirë toaleti – WC **20 °C**

Për objekte (ndërtesa) të hapura **18 °C**.

Lartësia dhe hapësira e nevojshme e Toaleteve të ndërtuara nën kulm.

Toaletet e ndërtuara nën kulm apo në ndonjë hapësirë të këtillë duhen të kenë lartësi mesatarisht **2.30 m** mbi dyshme. Lartësia dhe hapësira e nevojshme e Toaleteve të ndërtuara në terenet e nënkulmit janë të prezentuar ne Fig. 2 .




Fig. 2: Lartësia e hapësirës dhe dimensionet optimale të montimit të pajisjes hidrosanitare mbrenda në Toalet - WC të ndërtuar në hapësirat e nënkulmit.




Fig. 3: Lartësia e hapësirës në Toalet - WC të ndërtuar në hapësirat e nënkulmit.

Principet e përgjithshme të planifikimit

Planifikimi hidrosanitar – Pajisjet hidrosanitare të nevojshme për numër të personave që frekuentojnë në Objektet me hapësira të hapura dhe gjysmë të hapura

Kërkesat për numrin e pajisjeve sanitare për Objektet me hapësira të hapura dhe gjysmë të hapura

Tabela 2: Sasia e nevojshme e Pajisjeve hidro-sanitare të cilat plotësojnë shkallën e komfortit sanitar në objekte gjysmë të hapura dhe të hapura (porosit firma e njohur GEBERIT)

Pajisjet sanitare	WC - Klozetë		WC – Klozetë (per. të hendik.)	Lavaman		Urinar	Vaskë e rrafshtë	
								
								
Objekte kulturore (Kino, Teatër, Muze)								
10	1 - 2	1 - 2	1	2	2	1 - 2		
20	2	2 - 3	1	2	2	2		
25	2	3 - 4	1	2	3	2		
35	2	4	1	2	3	2		
50	2	4 - 5	1	2	3	2		
75	2 - 3	5	1	2	4	2 - 3		
100	2 - 3	6	1	2 - 3	5	3 - 4		
125	3 - 4	7	1	3	5	3 - 4		
150	3 - 4	8	1	3 - 4	6	4		
175	4	9	1	4	8	4 - 5		
200	4 - 5	10	1	4	10	5		
250	5 - 6	11 - 13	1	4	12	5 - 6		
Objekte shkollore								
10	1 - 2	1 - 2	1	2	2	1 - 2		
20	2	3	1	2	3	2		
25	2	3 - 4	1	2	3 - 4	2		
35	2 - 3	4 - 5	1	2 - 3	4	2 - 3		
50	3	5 - 6	1	3	4	3	8	8
75	3 - 4	6 - 7	1	3 - 4	5	3 - 4	8	8
100	4	7 - 8	1	4	6	4	10	10
125	4 - 5	8 - 9	1	4 - 5	7	4 - 5	10	10
150	5	9 - 10	1	5	9	5	12	12
175	5 - 6	10 - 11	1	5 - 6	10	5 - 6	12	12
200	6	11 - 12	1	6	10	6	12	12

vazhdimi i Tabelës 2

Restaurane								
10	1	1 - 2	1	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
20	1 - 2	2	1	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
25	2	2 - 3	1	1 - 2	1 - 2	2 - 3		
35	2	3 - 4	1	1 - 2	2	2 - 3		
50	2	4	1	1 - 2	2 - 3	2 - 3		
75	2 - 3	4 - 5	1	2	3 - 4	3		
100	3	5	1	2	4	3 - 4		
125	3 - 4	5 - 6	1	2	4 - 5	4 - 5		
150	4	6	1	2 - 3	5	5 - 6		
175	4 - 5	6 - 7	1	3	5 - 6	6 - 7		
200	5 - 6	7 - 9	1	3 - 4	6 - 8	7 - 8		
250	6 - 7	9 - 10	1	4 - 5	8 - 10	8 - 10		

Principet e përgjithshme të planifikimit

Planifikimi hidrosanitar – Pajisjet hidrosanitare të nevojshme për numër të personave që frekuentojnë në Objektet me hapësira të hapura dhe gjysmë të hapura

Kërkesat për numrin e pajisjeve sanitare për Objektet me hapësira të hapura dhe gjysmë të hapura

Tabela 3: Sasia e nevojshme e Pajisjeve hidro-sanitare të cilat plotësojnë shkallën e komfortit sanitar në objekte gjysmë të hapur dhe të hapura (porosit firma e njohur GEBERIT)



Pajisjet sanitare	WC – Klozetë (per. të hendik.)					Urinar	Vaskë e rrafshët	
	WC - Klozetë			Lavaman				
								
Numri i personave								
Objekte kulturore (Kino, Teatër, Muze)								
10	1 - 2	1 - 2	1	2	2	1 - 2		
20	2	2 - 3	1	2	2	2		
25	2	3 - 4	1	2	3	2		
35	2	4	1	2	3	2		
50	2	4 - 5	1	2	3	2		
75	2 - 3	5	1	2	4	2 - 3		
100	2 - 3	6	1	2 - 3	5	3 - 4		
125	3 - 4	7	1	3	5	3 - 4		
150	3 - 4	8	1	3 - 4	6	4		
175	4	9	1	4	8	4 - 5		
200	4 - 5	10	1	4	10	5		
250	5 - 6	11 - 13	1	4	12	5 - 6		
Objekte shkollë								
10	1 - 2	1 - 2	1	2	2	1 - 2		
20	2	3	1	2	3	2		
25	2	3 - 4	1	2	3 - 4	2		
35	2 - 3	4 - 5	1	2 - 3	4	2 - 3		
50	3	5 - 6	1	3	4	3	8	8
75	3 - 4	6 - 7	1	3 - 4	5	3 - 4	8	8
100	4	7 - 8	1	4	6	4	10	10
125	4 - 5	8 - 9	1	4 - 5	7	4 - 5	10	10
150	5	9 - 10	1	5	9	5	12	12
175	5 - 6	10 - 11	1	5 - 6	10	5 - 6	12	12
200	6	11 - 12	1	6	10	6	12	12



vazhdimi i Tabelës 3

Restaurane								
10	1	1 - 2	1	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
20	1 - 2	2	1	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
25	2	2 - 3	1	1 - 2	1 - 2	2 - 3		
35	2	3 - 4	1	1 - 2	2	2 - 3		
50	2	4	1	1 - 2	2 - 3	2 - 3		
75	2 - 3	4 - 5	1	2	3 - 4	3		
100	3	5	1	2	4	3 - 4		
125	3 - 4	5 - 6	1	2	4 - 5	4 - 5		
150	4	6	1	2 - 3	5	5 - 6		
175	4 - 5	6 - 7	1	3	5 - 6	6 - 7		
200	5 - 6	7 - 9	1	3 - 4	6 - 8	7 - 8		
250	6 - 7	9 - 10	1	4 - 5	8 - 10	8 - 10		


Principet e përgjithshme të planifikimit


Planifikimi hidrosanitar – Hapësirat e nevojshme për montimin e Pajisjeve sanitare
(Preferon firma e njohur GEBERIT)


Përmasat		MD	MI	MK
WC (UP)				
	A	40	38	45
	B	56	49	62
	AA	60	55	75
	BB	125	105	145
WC (AP)				
	A	40	38	45
	B	67	60	71
	AA	60	55	75
	BB	130	110	150


Përmasat		MD	MI	MK
Vaskë e rrafshtë				
	A	90	80	100
	B	90	80	100
	AA	90	80	100
	BB	150	130	170
Bide				
	A	40	35	45
	B	60	55	65
	AA	65	60	75
	BB	130	115	150

Principet e përgjithshme të planifikimit

Lavaman	Përmasat			
	A	60	50	65
	B	45	35	55
	AA	75	60	90
	BB	110	90	130

Urinar	Përmasat			
	A	40	35	45
	B	40	35	45
	AA	70	60	80
	BB	90	80	100

Vaskë e thellë	Përmasat			
	A	170	160	180
	B	75	70	80
	AA	110	100	120
	BB	130	120	150





Bide	Përmasat			
	A	40	35	45
	B	60	55	60
	AA	60	55	60
	BB	120	105	140

A: Gjerësia e pajisjes hidrosanitare
 B: Thellësia e pajisjes hidrosanitare
 AA/BB: Sipërfaqja e nevojshme për lëvizje
 MD: Përmasa mesatare
 MI: Përmasa minimale
 MK: Përmasa e konfortit

Principet e përgjithshme të planifikimit

Planifikimi hidrosanitar – Dimensionet e montimit të disa nga Pajisjeve sanitare (Preferon firma e njohur GEBERIT)

Tabelle 4: Hapësira e nevojshme dhe dimensionet e montimit (lartësia) për WC

UP320	UP200
 Klozetë (WC) nga qeramika MODERNA e montuar në mur	 Klozetë (WC) nga qeramika MODERNA e montuar në mur
 Klozetë (WC) nga qeramika MODERNA COMPAKT e mont. në mur	 Klozetë (WC) nga qeramika MODERNA COMPAKT e mont. në mur


vazhdimi i Tabelës 4


Klozetë (WC) për persona të hend. nga qeramika LIBERTYLINE	AP128 dhe AP121 Klozetë (WC) nga qeramika MODERNA AP e montuar në mur
Geberit AquaClean/ Geberit AquaClean 8000 plus AP	Geberit AquaClean 8000 plus AP

Principet e përgjithshme të planifikimit


Planifikimi hidrosanitar – Mënyrat e radhitjes dhe hapësirat e nevojshme për montimin e Pajisjeve hidrosanitare (Preferon firma e njohur GEBERIT)

Tabella 5: Distancat aksiale ndërmjet pajisjeve hidrosanitare dhe nga skai i murit


Përmasat	MD	MI	MK	
WC, Lavamani dhe Vaska e thellë				
	L	220	205	255
T	195	185	205	
T ₁	170	160	180	
M	45	40	55	
MM	60	55	75	
M ₁	115	110	125	

WC, Dy Lavamana dhe Vaska e thellë				
	L	285	265	330
T	195	185	205	
T ₁	170	160	180	
M	45	40	55	
M ₁	115	110	125	
MM ₁	65	60	75	
MM ₂ *	60	55	75	

vazhdimi i Tabelës 5




WC, dhe Lavaman

L	150	135	185
T	175	165	185
T₁	150	140	160
M	45	40	55
MM	60	55	75

WC, dhe Lavaman të montuar në murë


L	100	90	110
T	175	160	190
T₁	150	135	165
M₁	45	40	50
M₂	55	50	60
M₃	110	100	120
M₄	40	35	45

vazhdimi i Tabelës 5

WC – të montuara në kënde



Me tub shkarkimi

T	35	30	40
M	35	30	40
T		35	40
M		35	40

Vaskë e rrafshtë dhe Lavaman

L	180	160	205
T	185	175	195
T₁	160	150	170
M	45	40	55
M₁	135	120	150

vazhdimi i Tabelës 5

Përmasat	MD	MI	MK	
WC të radhitur në seri				
	T	165	155	175
	T ₁	140	130	150
	M	45	40	50
	MM	90	85	100
Urinar të radhitur në seri				
	T	110	100	120
	T ₁	90	80	100
	M	40	35	45
	MM	70	65	80
		Sipërfaqja lëvizëse:		65 - 80
Lavaman të radhitur në seri				
	T	110	100	120
	T ₁	90	80	100
	M	40	35	45
	MM	70	65	80
		Sipërfaqja lëvizëse:		65 - 90

LEGJENDA:*T – T₁ = Thellësia (gjerësia) e murit montazhë**L: Gjatësia e hapësirës (dhomës);**T: Thellësia (gjerësia) e hapësirës (dhomës);**T₁: Thellësia (gjerësia) e hapësirës (dhomës) nga muri montazhë;**M: Distanca ndërmjet murit anësor dhe Pajisjes sanitare;**MM: Mesi – Mesi – Pajisja;**MD: Përmasa mesatare;**MI: Përmasa minimale;**MK: Përmasa e komfortit.*

Sipërfaqet e nevojshme lëvizëse dhe përmasat e tyre për një Banjo të kompletuar

Sipas DIN 18022*

Përmasat: mm




Fig. 5: Sipërfaqet e nevojshme lëvizëse dhe përmasat e tyre për një Banjo të kompletuar sipas DIN 18022*



Tabela 6: Sipërfaqja lëvizëse dhe përmasat e montimit për disa pajisjeve hidrosanitare


Përmasat e objektit	LM	WC	BI	UR
Φ Gjerësia mm	600	400	400	400
Φ Thellësia mm	550	600	600	400
Sipërfaqja lëvizëse për shfrytëzim				
Distancat mesatare				
	800	700	750	700

Fig.6: Sipërfaqja lëvizëse për pajisjet sanitare prej elementeve nga qeramika, përmasat e tyre dhe distanca aksiale e montimit nga njeri - tjetri apo nga skaji i murit kufizues, Fig.6.1 dhe Fig.6. 2




Fig. 6.1: Dimensionet e Vaskës së rrafsh të montuar në hapësirën së bashku me Lavamanin dhe Sipërfaqja lëvizëse si dhe dimensionet e Lavamanit i njuhësuar nga aksi gjer te muri kufizues





Fig. 6.2: Dimensionet e Vaskës së thellë të montuar në hapësirën së bashku me Lavamanin dhe Sipërfaqja lëvizëse si dhe dimensionet e Lavamanit i njuhësuar nga aksi gjer te muri kufizues







vazhdimi i Tabelës 6

Distanca aksiale				
	700	-	650	600
	750	650	-	650
	700	600	650	-



Sipërfaqja lëvisëse për pajisjet sanitare prej elementeve nga qeramika, përmasat e tyre dhe distanca aksiale. Në figurë është prezentuar simboli i Lavatriçes.



vazhdimi i Tabelës 6



LEGJENDA:

Domethënja e simboleve

-  LM – Lavaman
-  WC
-  BI – Bide
-  UR – Urinar
-  VRR – Vaskë e rrafshtë
-  VTH – Vaskë e thellë
-  LT – Lavatriçe

	500	400	450	-
	500	400	450	-
	500	450	450	400

Hapësira e nevojshme për montimin e Vaskës së thellë dhe sipërfaqja e nevojshme për shfrytëzim dhe lëvizje për pacient në Spitale dhe Klinika

Sipërfaqja lëvizëse dhe shfrytëzuese për Vaskën e thellë




Fig. 7: Nevojat e hapësirës për Vaskën e thellë përcaktohen sipas standardit DIN 18022*

Hapësira e nevojshme për montimin e Vaskës së thellë dhe sipërfaqja e nevojshme për shfrytëzim dhe lëvizje për pacient në Spitale dhe Klinika

Pozita dhe radhitja e drejtë e Vaskës së thellë dhe sipërfaqja e nevojshme për lëvizje dhe shfrytëzim gjatë bartjes së pacientëve të sëmurë, prezentuar në figurat si vijojnë:




Fig. 7.1: Një Vaskë e thellë dushi




Fig. 7.2: Dy Vaska të thella dushi




Fig. 7.3: Një Vaskë e thellë dushi




Fig. 7.4: Një Vaskë e thellë dushi



Planifikimi i hapësirave lëvizëse për Pajisjet sanitare të një Banjoje




Fig. 8: Planifikimi i një Banjoje

Në përgjithësi gjatë planifikimit duhet të merren në konsideratë:

- Plani bazë të cilin e hartojnë Arkitektët në të cilin lexohen dimensionet e hapësirës;
- Materiali i ndërtimit të mureve dhe dyshemes;
- Numri i personave që frekuentojnë përkatësisht që banojnë;
- Pozita e dyerëve dhe dritareve;
- Të gjindet mundësia e shtrirjes sa më të shkurtër të tubave të furnizimit me ujë sanitar dhe shkarkimit të ujrave dhe pjerrtësia përkatëse e tyre;
- Të bëhet radhitja optimale më e mirë e mundshme e Pajisjeve sanitare;
- Të përcaktohen sipërfaqet e nevojshme lëvizëse për secilën Pajisje sanitare;
- Montimi i drejtë dhe i sigurtë i tyre;
- Të plotësohet kërkesa e Klientit dhe kjo të arsyetohet.

Gjatë planifikimit në radhë të parë duhet të merret në konsideratë si psh.:

Elementet e furnizimit me energji elektrike (ormarët elektrik, poqet elektrike, prizat shtekerët), trupat ngrohës, shkalla e lagështisë, zhurma, pozita e drejtë dhe vendi adekuat i pajisjeve për ventilim. Në hapësirat e banjove në të cilat është montuar Vaska dhe Lavamani duhet të kihet parasysh masat mbrojtëse të cilat përshkruhen në standardin **DIN VDE 0100 pjesa 701**. Në figurat e më poshtme janë prezentuar shembuj të planifikimit




Fig. 9: Shembuj planifikimi

Lartësia e montimit të Vaskës së thellë

Vaska e thellë – Për shfritëzim në shtëpi dhe apartamente private dhe për nevoja medicinale

Shfritëzimi i Vaskës së thellë dhe lartësia e montimit




Fig.10: Lartësia e montimit të vaskës së thellë dhe shkalla optimale e shfritëzimit




Fig.10: Lartësia e montimit të vaskës së thellë dhe shkalla optimale e shfrytëzimit

Lartësi mesatare e përshtatshme e montimit të një Vaske të thellë h përcaktohet ndërmjetë lartësisë së nëngjurit $H3$ dhe dyshemes apo gishtave të këmbës $H1$, të prezentuar në figurat. Toleranca duhet të jetë $\pm 50 \text{ mm}$.

$$h = H1 + H3 = 50 \text{ m}$$

H = Lartësia e trupit në mm

$H1$ = Lartësia e ngritjes së këmbës nga gishtat mbi dysheme në mm

$H3$ = Lartësia nga dyshemeja deri te nëngjuri në mm

$H4$ = Lartësia e ngritjes së këmbës deri te pozita e nivelizuar e kofshës së sajë në mm



Format dhe dimensionet e Vaskës së thellë

Vaska e thellë – Për shfritëzim në shtëpi dhe apartamente private dhe për nevoja medicinale

Më së shumti i hasim këto forma të Vaskave të rrafshta:

- Forma normale e Vaskës;
- Forma shkurtër e Vaskës;
- Forma shkallëzore e Vaskës (me vend të përshtatshëm për ulje);
- Forma e gjatë (madhe) e Vaskës;

Për format e përmendura të Vaskave të thella janë të prezentuar edhe dimesionet themelore të tyre, të treguar si në figurë.




Fig.11: Format themelore të vaskës së thellë

Gjatësia e brendëshme e Vaskës së thellë

Në mënyrë që trupi deri te Koka të mbetet i zhytur në vëllimin e ujit, duhet që:

- ai të ndihet komod dhe i lirë në gjendje të shtrirë;
- që të ketë hapësirë të litë deri te muret anësore të Vaskës;
- vetëm koka të mbetet e lirë për shkaqe sigurie.

Gjatësia e brendshme e Vaskës së thellë njihësohet nëpërmjet shprehjes:

$$L = A - (E_F + E_K)$$

L_{max} = Schulterhöhe + 220 mm

L_{max} = Gjatësia maksimale e Vaskës së thellë në mm

Eshtë vërtetuar se për persona normal me gjatësi 1620 – 1840 mm Vaska e thellë me dimensione

1700 x 750 mm, e prezentuar në figurën e mësipërme, i plotësin konditat e konfortit.




Fig. 12: Përllogaritja e gjatësisë së brendshme të Vaskës së thellë



Montimi i Vaskës së thellë - Statika

Mënyra e përforcimit dhe marrja në konsideratë e forcave statike




Fig. 12: Statika e vaskës së thellë

Vaska e rrafshtë - Aspekte të përgjithsme





Fig. 13: Hapësira e fluksit të dushit në vaskën e rrafshtë


Hapësira e nevojshme në Vaskën e rrafshtë gjatë bërjes Dush

Hapësira lëvizëse dhe sipërfaqja e nevojshme në Vaskën e rrafshtë

Mundësit e lëvizjes në Vaskën e rrafshtë gjatë bërjes dush



bei



Sipërfaqja e lagur gjatë këndit të rregullt të baterisë së dushit dhe pozitës së drejtë të trupit	760 x 1065 mm deri 950 x 1200 mm
Fluksi i ujit në muret anësore të Vaskës së rrafshtë gjatë këndit të rregullt të baterisë së dushit dhe pozitës së drejtë të trupit	760 x 760 mm deri 15 x 915 mm
Sipërfaqja e terur	300 mm thellësi

Fig.14: Hapësira lëvizëse dhe sipërfaqja e nevojshme në Vaskën e rrafshtë



Principet e përgjithshme të planifikimit

Toaletet pa bariara në hapësirat e hapura-Radhitja e pajisjeve sanitare dhe armaturave

Pajisjet lëvizëse ndihmëse të vendosura pranë toaletit për persona të hendikepuar

Zgjidhje standarde e cila aplikohet në hapësirat e hapura




Fig. 1: Zgjidhje standarde – Pamje ballore (frontale) e radhitjes së Pajisjeve sanitare në Banjo




Fig. 2: Zgjidhje standarde – Pamje në rrafshë e radhitjes së pajisjeve sanitare në Banjo

Principet e përgjithshme të planifikimit

Planifikimi i Pajisjeve hidrosanitare – Hapësirat e nevojshme gjatë instalimeve të sistemeve

Hapësirat e nevojshme gjatë instalimeve të sistemeve

Sistemet e instalimit duhet të jenë të planifikuar dhe të projektuar në formën më të thjeshtë të mundur dhe që ato të jenë sa më funksionale. Sistemet e shkarkimit duhet të jenë të përllogaritura që ato përveç dimensioneve optimale të tyre duhet të kenë edhe hapësira optimale për shtrirje. Gjithashtu, gjatë planifikimit dhe projektimit të sistemeve të instalimeve duhet të merret në konsideratë edhe mbrojtja ndaj zhurmës dhe masat mbrojtëse nga zjarrit. Në figurat e më poshtme po japim detale të prezentuar në prerje për sistemet e instalimeve të montuar brenda mureve montazhë.

Shembuj nga realizimet praktike në teren

Shembuj të përllogaritjeve të sipërfaqes optimale të murit të përparmë dhe hapjen e vrimave në pllaka

- **Shtrirja e tubave:** Tubat e sistemit të shkarkimit, Tubat e sistemit të furnizimit me ujë sanitar, Tubat e sistemit të ngrohjes




Fig. 3: Prezentimi i një pamje me tubin e drejtë të shkarkimit (pa pjesën e tubit të lakuar)




Fig.4: Prerja A – A, Përforcimi i tubit bëhet nëpërmjet Duofix ose GIS i cili aplikohet për instalimin e sistemeve të cilët janë të detyruar të tejkalojnë nëpër pllaka apo mureve vertikale të betonuara




Fig. 5: Prezantimi i një pamje me pjesën e tubit të lakuar të shkarkimit të ujrave nga WC dhe dimensionet e murit të përparmë




Fig.6:Shembull 1 – Dimensionet e murit të përparmë dhe depërtimet nëpër pllakë




Fig.7: Shembull 2 – Dimensionet e murit të përparmë dhe depërtimet nëpër pllakë

Banjo /ËC




Fig.8: Shembull realizimi- Plani i bazës së Banjos/ WC

Principet e përgjithshme të planifikimit

Hapësira e nevojshme gjatë instalimit të sistemeve të pajisjeve hidrosanitare

Toalete (WC) separate (të ndara)




Fig. 9: Shembull i Planit të bazës

Vaska e thellë / WC / Lavaman




Fig. 10: Shembull i Planit të bazës




Fig. 10: Shembull 1 - Prezantimi i pusetës. Përmasat e murit të përparëm dhe depërtimet në pllaka




Fig. 11: Shembull 1 - Përmasat e murit të përparëm dhe depërtimet në pllaka




Fig. 10: Shembull 2 - Prezantimi i pusëtës. Përmasat e murit të përparëm dhe depërtimet në pllaka




Fig. 11: Shembull 2 - Përmasat e murit të përparëm dhe depërtimet në pllaka

Principet e përgjithshme të planifikimit

Fusha mbrojtëse në hapësirën (dhomën) e lagur

Në këtë pjesë do të prezentojmë principet bazë të mbulimit të elementeve elektrike të cilat janë të planifikuara nga arkitekti si psh: ormarët elektrik, furnizuesit me energji elektrike (shtekerët) dhe mbrojtja e tyre nga ndikimi i lagështirës.

Për sistemet kritike siç janë Vaskat Ëhirlposs, dushet ose pajisjet elektrike për personat me nevojë (të hendikepuar) dhe për të tjera, masat mbrojtëse janë të përshkruara në standardin **DIN VDE 0100-701** të përshkruar më vitin 2002, standard i cili prapë është modifikuar në vitin 2006.

Rekomandimet e përgjithshme

Në fushën, përkatësisht në hapësirën e pajisjes sanitare;Psh: në llojet e vaskave të thella, vaskave të rrafshta gjatë bërjes së banjos apo dusheve për shkak të zvoglimit të rrezistencës së trupit të njeriut dhe lidhjes së tij me tokën rritet gjasa e lajmrimit të rrezikut. Standardi i ndan hapësirat brojtëse për Vaska të thella në të cilat bëhet edhe banjo, vaskave të rrafsht në të cilat bëhet dushi në shkallë përkatëse të rrezikshmërisë në katër fusha (Fusha 0; 1; 2; 3) të cilat kërkojnë kërkesa të ndryshme në pikëpamje të përzgjedhjes së instalimeve dhe pajisjeve elektrike fikse, të prezentuar në figurën 12 .




Fig. 12: Fushat mbrojtëse




Fig. 12: Fushat mbrojtëse për Vaskën e thellë




Fig. 13: Fusha mbrojtëse gjatë bërjes së dushit

Mbrojtja potenciale (Ekujibri potencial)

Nuk është e nevojshme që të gjithë pjesët përquese në hapësirën me Vaskë të thellë që shërben në rend të parë për të bërë Banjo dhe Vaskës së dushit tu bëhet mbrojtje shtesë potenciale por vetëm pjesëve të:

- Sistemeve të Furnizimit me ujë dhe shkarkimit të ujrave të zeza;
- Sistemeve të Ngrohjes dhe Sistemeve klimatizuese dhe ventiluese;
- Sistemeve të gazit.

Pjesët e sistemeve të sipërpërmendura njeri me tjetrin lidhen me ekujlibrin potencial.

Shembuj të mbrojtjes potenciale:




Fig.14: Shembull i mbrojtjes së Pajisjes hidrosanitare – Klozetës (WC) pranë Vaskës së thellë




Fig. 15: Shembull i mbrojtjes së Pajisjes hidrosanitare – Pasqyra e lavamanit pranë Vaskës së rrafshtë në të cilën bëhet dushi

Mbrojtja nëpërmjet Potencialit Ekuilibruës

Pajisjet elektrike në hapësirat sanitare në të cilat është montuar Vaska e thellë dhe Vaska e rrafshtë paraqesin rrezik për personat të cilët frekuentojnë për të bërë Banjo apo Dushe. Shkaktarët janë:

- Tubacionet, armaturat si dhe pajisjet hidrosanitare nga metali të cilët e përquajnë rrymën elektrike;
- Zvoglimi i rezistencës së trupit të njeriut nëpërmjet si psh.; këmbët apo duart e lagura;
- Gabimet gjatë montimit të pajisjeve elektrike apo gjatë montimit të instalimeve elektrike.

Për këtë arsye duhet patjetër që të gjitha tubave prej metali apo pajisjeve hidrosanitare prej metali duhet të bëhet Tokëzimi nëpërmjet potencialit ekuilibruës.




Fig. 16: Mbrojtja nëpërmjetë potencialit ekujlibruës




Fig. 17: Fushat mbrojtëse për Vaskat




Fig. 18: Fushat mbrojtëse për dushet pa Vaska

Principet e përgjithshme të planifikimit

Radhitja e pajisjeve sanitare dhe Armaturave përcjellëse të tyre për persona me nevojë (hendikepuar)

Pamja dhe lëvizja e një personi të hendikepuar i cili lëvizë me karrigë lëvizëse

Shumica nga këto persona parashetrojnë kërkesa të arsyeshme të cilat në disa raste janë edhe të pa realizueshme në lidhje me planifikimin e hapësirave të banjove për plotësimin e nevojave të tyre.




Fig.1: Lartësia e pamjes për personat në nevojë (hendikepuar) dhe që lëvizin me karrigë lëvizëse




Fig.2: Mundësia e lëvizjes së personit të hendikepuar në karrigën lëvizëse




Fig.3: Lartësia e pasqyrës dhe lavamanit




Fig.4: Mundësia e manipulimit me duar dhe trup

Hapësirat e dhomave të pajisjeve hidrosanitare pa barrierë

Planifikimi i drejtë i hapësirave hidrosanitare për persona të hendikepuar (me nevojë) kërkon rradhitje të drejtë të Pajisjeve hidrosanitare dhe hapësirë të nevojshme për lëvizje të këtyre personave. Hapësirat lëvizëse ndryshojnë për shkallën e hendikepit. Për persona të hendikepuar që lëvizin me Karrocë nevojitet hapësirë më e madhe dhe elemente tjera ndihmëse të nevojshme për mbështetje, Fig. 1; 2; 3.




Fig. 5: Plani bazë i Banjos pa barrierë për personat e hendikepuar




Fig. 6: Plani bazë i Banjos pa barriera për personat e hendikepuar të cillët lëvizin me Karrocë